

Bruksanvisning Cebex[©] TC 901

Image: Section of the section of th

- 4 valfria program med vardera 15 segment samt 1 snabbprogram.
- Digital display med felangivelse
- Möjlighet till fördröjd start och auto-tuning .
- Självdiagnostiserande

KONTAKTINFORMATION

CEBEX Keramikexperterna AB

Malmö

Erlandsrovägen 3 S-218 45 VINTRIE Tel +46 40 - 671 77 60 Fax +46 40 - 671 77 61

Stockholm

Hammarby Fabriksväg 43 S-120 33 STOCKHOLM Tel +46 8 - 658 50 04 Fax +46 8 - 669 60 98

Göteborg

Argongatan 8 S-431 53 MÖLNDAL Tel +46 31 - 87 51 30 Fax +46 31 - 87 97 61

Web www.cebex.se Mail Info@cebex.se





TC 901

För styrning av keramik- och fusingbränningar





Innehåll

Introduktion	3
Display och tangenter	3
Display	4
Lampor	4
Tangenter	4
Programuppbyggnad	5
Programmeringsexempel A (Skröjbränning till 980°C)	6
Start av skröjbränning till 980°C	7
Genväg i program – Paus i program – Ändra värde i program – Avläsa kW- förbrukning	7
Programmeringsexempel B (Glasyrbränning till 1020°C)	8
Start av glasyrbränning till 1020°C	9
Genväg i program – Paus i program – Ändra värde i program – Avläsa kW- förbrukning	9
Programmeringsexempel C (Glasyrbränning till 1020°C m. fördröjd start)	10
Start av glasyrbränning till 1020°C m. fördröjd start	11
Genväg i program – Paus i program – Ändra värde i program – Avläsa kW- förbrukning	11
Start av "förenklat program", snabbvärmning.	12
Autotuning	13
Felmeddelanden	14
Tekniska data	14
Hardware	14
Software	14
Inställningar i parameterlistan vid leverans	15
Störningsskydd	16
Beskrivning multistick	16
Kontaktadresser	17



Introduktion

Automatik TC 901 är lämplig för bränning av både keramik och glas. 4 program med vardera upp till 15 segment kan lagras. Dessutom finns ett snabbvärmningsprogram. Programmen kan styra uppvärmningshastighet, utjämningstid och avkylning. Fördröjd starttid kan programmeras.

Display och tangenter





Disp	lay	
1	05	Stor display visar normalt den aktuella temperaturen i ugnen. Under programmering visar den temperatur, antal segment eller andra värden (temperatursförändr., utjämningstid etc.)
2	8	Liten display visar segmentnummer i programmet.
Lam	por	
3	°C	Visar att värdet i den stora displayen är en temperatur.
4	()	Visar att värdet i den stora displayen är en tid.
5	START STOP	Lampan blinkar när ett program startats.
Tang	genter	
6	STEP	 Tryck för att komma till nästa segment i valt program. Tryck för att se kWh-förbrukning efter bränning. Tryck för genomgång av parameterlistan.
7		"Öka – tangent": Ökar värdet vid aktivering.
8		"Minska - tangent": Minskar värdet vid aktivering.
9	START STOP	Start/Stop tangent:Startar och stoppar ett program.Fungerar som "raderingstangent" under programmering.
10	PROG	 Val av program. Stor display visar programmen som: cic.1 = program 1 cic.2 = program 2 cic.3 = program 3 cic.4 = program 4 tErN = "Förenklat program". Vid aktivering i ca. 5 sek – tillgång till parameterlistan.(Kräver lösenord)



Programuppbyggnad



Ett program byggs upp av segment.

Varje segment består av en **temperatur** och en **tid**, utom segment 0, som kan användas till att fördröja starttidpunkten för ett program.

TC 901 kan lagra 4 program och vart program kan bestå av upp till 15 segment.

0,1	2	Ε	4	5	6	7	8	9	R	Ь	C	Ь	E	F
START DELAY														

Segmenten är numrerade från 0 til F, segmenten efter nr. 9 är numrerade A b c d E och F.

Temperaturstigning:

Om man önskar en temperaturstigning med, t.ex. 100°C/tim. till 1000°C, knappar man först in temperaturen: **1000**°C, och därfter den tid som man önskar det skall ta för att nå 1000°C, i detta fall: **10.00** tim.

Utjämningstid:

Om man önskar en utjämningstidtid på t.ex. 30 min. vid 1000°C, knappar man först in temperaturen: **1000**°C, och därefter den tid som man önskar hålla de 1000°C, i detta fall: **0.30** tim.

Avkylning:

Om man önskar en avkylning med, t.ex. 50°C/tim. från 1000°C till 500°C, knappar man först in temperaturen: **500**°C, och därefter den tid som man önsker att det skall ta för att nå 500°C, i detta fall: **10.00** tim.



Programmeringsexempel A Skröjbränning 980°C på program 2

Tryck	Stor display	Liten display	Lampor	Beskrivning
PROG	ci c.1			Program 1
PROG	ci c2			Program 2
STEP	JuNF	О	⊕ ●	Segment 0: Startfördröjning: 0.00 tim.
STEP	End	1	°C ●	Segment 1:
	650	1	°C ●	Segment 1: Uppvärmning til 650°C
STEP	JuNF	1	()	Segment 1: Full effekt
	6.30	1	⊕ ●	Segment 1: Uppvärmningstid 6 tim.30 min. (ca. 100°C/t)
STEP	End	2	°C ●	Segment 2:
	980	2	°C	Segment 2: Uppvärmn. till 980°C
STEP	JuNF	2	ۥ ●	Segment 2: Full effekt
	3.00	2	()	Segment 2: Uppvärmningstid 3 tim.00 min. (ca. 110°C/t)
STEP	End	3	°C ●	Segment 3:
	980	3	°C ●	Segment 3: Uppvärmning til 980°C - igen
STEP	JuNF	3	()	Segment 3:
	0.15	3	() •	Segment 3: 15 min. utjämningstid på 980°C
STEP	End	4	°C ●	Segment 4: Programmet avslutas.
START STOP	ci c2			Programmering avslutad



Start av program 2 Skröjbränning 980°C på program 2

Tryck	Stor display	Liten display	Lampor	Beskrivning		
PROG	ci c.1			Program 1		
PROG	ci c2			Program 2		
START STOP	19	1	Den röda lampan vid START/STOPP blinkar	Program 2 har startat och det hörs ett "Bipp"- ljud		
	St oF			När programmet är färdigt, blinkar stora displayen "StoP"		
FÖRK	LARING					
	End indikeras då temperatur- värdet sättes till 0			Avslutning av ett program.		
	JuNP indikeras då tidsvärdet sättes till 0.00 min.			Full effekt eller ingen effekt dvs max temp.stegring eller max. avkylning		
UNDE Genväg	R BRÄNNING g i programmet	Paus i	programmet			
STEP	Vid aktivering av "STEP" i ca. 3 sekunder kan man stega till nästa segment i programmet.	Vid aktivering av "PROG" i ca. 3 sek., kan man h den visade temperaturen i ett programförlopp. Displayen blinkar "HOLD". Genom att aktivera "PROG" i ca. 3 sek. igen fortsätter programmet.				
Ändra i progra	inställt värde i mmet					
	Tryck på pil-tangenten en gång för att se nuvarande temp.värde. Nu kan värdet ändras med pil- tangenterna	Efter kort ugnstem	t tid återgår displayen peratur igen och de ny	till att visa den aktuella a värdet memoreras.		
EFTER Avläs er	R BRÄNNING nergiförbrukningen i kWh					
STEP	<i>Programmet är avslutat och</i> <i>TC 901 är i "stop-läge"</i> Vid aktivering av "STEP" kan man avläsa kWh-förbrukning för sista bränningen.	Det förutsätter att ugnens effekt angetts i parameterlistan. Vid samtida leverans av ugn och automatik är detta gjort.				



Programmeringsexempel B Glasyrbränning 1020°C på program 3

Tryck	Stor display	Liten display Lampor		Beskrivning
PROG	ci c.1			Program 1
PROG	ci c2			Program 2
PROG	ci c.3			Program 3
STEP	JuNF	Ο	⊕	Segment 0: Startfördröjning: 0.00 tim.
STEP	End	1	°C ●	Segment 1:
	1020	1	°C	Segment 1: Uppvärmning til 1020°C
STEP	JuNF	1	⊕ ●	Segment 1: Full effekt
STEP	End	2	°C ●	Segment 2:
	1020	2	°C	Segment 2: Uppvärmning till 1020°C - igen
STEP	JuNF	2	ۥ ●	Segment 2:
	0.15	2	Ð	Segment 2: 15 min. utjämningstid vid 1020°C
STEP	End	3	°C	Segment 3: Programmet avslutas.
START STOP	ci c.3			Programmering avslutad



Start av program 3 Glasyrbränning 1020°C på program 3

Tryck	Stor display	Liten display	Lampor	Beskrivning		
PROG	ci c.1			Program 1		
PROG	ci c2			Program 2		
PROG	ci c3			Program 3		
START STOP	19	1	Den röda lampan vid START/STOPP blinkar	Program 3 har startat och det hörs ett "Bipp" ljud		
	St oF			När programmet är avslutat, blinkar den stora displayen "Stop"		
FÖRKL	ARING					
	End indikeras då temperatur- värdet sättes till 0			Avslutning av ett program.		
	JUNP indikeras då tidsvärdet sättes till 0.00 min.		Full effekt eller ir effekt dvs max temp.stegring ell max. avkylning			
UNDER Genväg	BRÄNNING i programmet	Paus i programn	net			
STEP	Vid aktivering av "STEP" i ca. 3 sek., kan man stega till nästa segment i ett program-förlopp.	PROG	Vid aktivering av "PROG" i ca. 3 sek., kan man hålla den visade temperaturen i ett programförlopp, displayen blinkar "HOLD". Genom att aktivera "PROG" i ca. 3 sek. iger fortsätter programmet.			
Ändra vä	irde i programmet					
	Tryck på pil-tangenten en gång för att se nuvarande temp.värde. Nu kan värdet ändras med pil-tangenterna.	Efter kort tid återgår displayen till att visa den aktuella ugnstemperatur igen och de nya värdet memoreras.				
	BRANNING					
STEP	rgiforbrukningen i kWh Programmet är avslutat och TC 901 är i "stop-lägee" Vid aktivering av "STEP" kan man avläsa kWh-förbrukningen för den sista bränningen.	Det förutsätter att ugnens effekt angetts i parameterlistan. Vid samtida leverans av ugn och automatik är detta gjort.				



Programmeringsexempel C Glasyrbränning 1020°C på program 3 med fördröjd start

Automatiken i "STOPP-läge"

Tryck	Stor display	Liten display	Lampor	Beskrivning
PROG	ci c.1			Program 1
PROG	ci c2			Program 2
PROG	ci c.3			Program 3
STEP	JuNF	О	÷	Segment 0: Startfördröjning: 0.00 tim.
	5.30	Ο	()	Segment 0: Startfördröjning: 5.30 tim.
STEP	End	1	°C ●	Segment 1:
	1020	1	°C ●	Segment 1: Uppvärmning till 1020°C
STEP	JuNF	1	()	Segment 1: Full effekt
STEP	End	2	°C ●	Segment 2:
	1020	2	°C ●	Segment 2: Uppvärmning til I1020°C - igen
STEP	JuNF	2	()	Segment 2:
	0.15	2	⊕ ●	Segment 2: 15 min. utjämningstid på 1020°C
STEP	End	3	°C ●	Segment 3: Programmet avslutas.
START STOP	ci c.3			Programmering avslutad

Om programmet redan finns, behöver man bara programmera segment 0.



Fördröjd start av program 3 Glasyrbränning 1020°C på program 3

Tryck	Stor display	Liten display	Lampor	Beskrivning		
PROG	ci c.1			Program 1		
PROG	ci c2			Program 2		
PROG	ci c.3			Program 3		
START STOP	19	Ο	Den röda lampan vid START/STOPP blinkar	Program 3 startas och det hörs ett "Bipp"ljud. Efter 5 tim.och 30 min. startar ugnen.		
	St oF			När programmet är färdigt, blinkar den stora displayen "StoP"		
FÖRKL/	ARINGAR					
	End indikeras då temp.värdet sättes till 0			Avslutning av ett program.		
	JuNP indikeras då tids- värdet sättes till 0.00 min.			Full effekt eller ingen effekt dvs max temp. stegring / avkylning		
UNDER Genväg i	BRÄNNINGEN i programmet	Paus i programn	net			
STEP	Vid aktivering av "STEP" i ca. 3 sek., kan man stega till nästa segment i ett program-förlopp.	PROG	Vid aktivering av "PROG" i ca. 3 sek., kan man hålla den visade temperaturen i ett programförlopp, displayen blinkar "HOLD". Genom att aktivera "PROG" i ca. 3 sek. igen fortsätter programmet			
Ändra vä	irde i programmet					
	Tryck på pil-tangenten en gång för att se nuvarande temp.värde. Nu kan värdent ändras med pil-tangenterna.	³ Efter kort tid återgår displayen till att visa den aktuella ugnstemperatur igen och de nya värdet memoreras.				
EFTER	BRÄNNING					
Avläs ene	rgiförbrukningen i kWh					
STEP	<i>Programmet ar avslutat och</i> <i>TC 901 är i "stop-lägee"</i> Vid aktivering av "STEP" kan man avläsa kWh-förbrukningen för den sista bränningen.	Det förutsätter att ugnens effekt angetts i parameterlistan. Vid samtida leverans av ugn och automatik är detta gjort.				



Start av "förenklat" program

Tryk	Store display	Lille display	Lamper	Bemærk	
PROG	ci c.1			Program 1	
PROG	ci c2			Program 2	
PROG	ci c3			Program 3	
PROG	ci c.4			Program 4	
PROG	t Er N			Förenklat program	
START STOP	19		Den röda lampan vid START/STOPP blinkar	Förenklat program har startat och det hörs ett "Bipp" ljud. Ställ in den önskade temperaturen.	
	140			Önskad temperatur inställes	
Ugnen kommer nu att värmas upp till 140°C med full effekt. OBS ! Temperaturen hålls tills dess att programmet avslutas med att trycka på					
STOP					
	Temperaturen kan fritt ändras				



Autotuning

Autotuning är en funktion som kan optimera och anpassa TC 901's styrparametrar till den anslutna ugnen. Det är normalt inte nödvändigt att utföra autotuning när TC 901 levererats tillsammans med en ugn, då detta har utförts vid leveransen. **Rådfråga leverantören, innan Du utför autotuning på din ugn.**

Tryck	Stor display	Liten display	Lampor	Beskrivning		
PROG	ci c.1			Program 1		
PROG	ci c2			Program 2		
PROG	ci c.3			Program 3		
PROG	ci c.4			Program 4		
PROG	tErN			Förenklat program		
START STOP	19		Den røda lampe ved START/STOPP blinker	Förenklat program har startat och det hörs ett "Bipp" ljud.		
	500			Ställ in en passande temperatur t.ex. *500°C		
PROG	t unE	Displayen blinkar "tun	Ε".			
START STOP	t unE / 19	Displayen skiftar mellan "tunE" och den aktuella ugnstemperaturen. TC 901 söker och ställer in optimala styrparametrar, som passar till den inkopplade ugnen.				

***OBS !** Under autotuning kan temperaturen maximalt ställas på 504°C. Den inställda temperaturen skall vara min. 35% högre än den aktuella ugnstemperaturen.



Felmeddelanden						
Om det under en bränning uppstår ett fel, kommer TC 901 avbryta och visa ett felmeddelande och "bippa"						
Meddelan	Orsak		Åtgärd	3.		
E-01	Fel i progran	mmering av E2 PROM	Kontakta leveranta	ör.		
E-02	Fel i termok	rets eller för låg rumstemperatur	Om ugnen står ka förekomma.	llt till (under 5°C) kan detta fel		
E-03	Fel program (T.ex. progr	data ammet startar med "END")	Kontrollera progra	mmet som försöker startas.		
E-04	Parameter f	el	Kontrollera och ko parameterlistan	nfigurera data i		
E-05	Termoeleme	entbrott	Kontrollera termoe anslutning	element med ledning och		
E-06	ADC convers	sion out of range	Kontakta leveranto	ör.		
E-07	Säkerhetsko	ntaktor har varit urkopplad	Max. inställd temp Kontrollera om art	eratur har överskridits. Detskontaktorn är trasig.		
		Tekniska	data			
Display		4 siffror (+1 siffa)				
Arbetstemper	ratur	5-45°C, luftfuktighet 35-95uR%				
Skyddsklass		IP54				
Material		Stötsäker polyestyren				
Vikt		550 gr				
Mått		120x65x65 mm				
Hardware	9					
Analog input		AN1				
		Konfigureras via software Input nr 1 Termoelement type K,J,S,R		Noggrannhet (25°C) 0,2% <u>+</u> 1 digit		
Relæ output		OUT1, A1				
Control output och säkerhets re		Control output och säkerhets rel	ä	Kontakt: 8A-250V~		
Software		•				
Algoritm		ON/OFF med hysterese 1°C/°F	P, PI, PID, PD med	proporsional tid		
Proportional band 01800°C/°F						
Integral tid		0 9999 sek. (0 exkluderar inte	ergral)			
Differential ti	d	0,0999,9 sek. (0 exkluderear	sekundär)			
Antal program	n	4 program med 15 segment + fu	nktionen "förenklat	: program"		



Inställningar i parameterlistan vid leverans.				
P-01	Analog indgang AN1 ($0=K - 1=J - 2=S - 3=R$)			
P-02	Maximum temperatur (0/3200)			
P-03	Utgång A1 (alarm/hjälprelæä (14 = Säkerhetskontaktor)	14		
P-05	Offset correction for sensor input (-150/150°C eller F°C) ("minjustering")			
P-06	Kalibrering af termoelement "forstäkning" (-5.0% +5.0%) ("maxjustering")			
P-07	Proportional band (0-1800°C eller °F)			
P-08	Integral time (0/999 sec). (Zero excludes integral)			
P-09	Derivative time (0.0/999.9 sec). (Zero excludes derivative)			
P-10	Cyklustid (1-120 sek).			
P-11	Måttenhet (0 = °C)	0		
P-12	Fördröjd start/auto-Tune	2		
P-13	Maximumtemperatur (0/3200 °C eller °F)			
P-14	Ändra inställd temperatur under ett programförlopp	1		
P-15	Strömforbrukning (0.0/999.9 kW)			
P-16	VENT (0/9999 minuter)	0		
P-17	Återstart efter strömavbrottt (1 = omstart möjlig)	1		

OBS! Förändringar i parameterlistan görs först efter samråd med leverantören.

Köpare:		-	
0-nr.:			
Serie nr.:	_A-nr.:		
Datum:		-	
Anmärkning:			

Den kompletta parameterlistan kan rekvireres från leverantören



Störningsskydd

Trots att denna automatik har elektriskt störningskydd, bör följande riktlinjer följas.

- Håll ledning till termoelement och starkströmkabler åtskilda
- Störningsskydda tillslutande kontaktorspolar

Multistick HAN-7 og HAN-15



1.	Nolla	Blå
2.	Nolla	Blå
3.	Termoelement +	Grön
4.	Termoelement –	Gul
5.	Manöverström (fas)	Röd
6.	Kontrol utgång (fas)	Brun
7.	Extra utgång (fas)	Rosa
8.	Ej ansluten	

15 pol multistik HAN-15 Sett framifrån







Tack för att du valt en produkt från oss!

Förhoppningsvis hittar du all information du behöver i den här bruksanvisningen men tveka aldrig att ta kontakt med oss om det är något du undrar över.



www.cebex.nu

info@cebex.nu